インテリア製品の安全に関するご注意

製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

・製品の品質には万全の注意を払っておりますが、下記原因による事故について、当社は一切の責任を負いません。

1.目的外の使用、または誤った使用方法による事故	2.手を加えられた（加工）製品にて発生した事故	3.その他、当社の責に属さない事故

・商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがあります。

・寸法、角度、質量等の数値には、多少の誤差が含まれます。

当カタログでは、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。

製品使用上のご注意

・地震等で家具が倒れてケガをする場合がありますので、建物の壁・床・天井等に固定用金具・部材でしっかりと固定してください。 ・家具のひび割れや変形変色、接合部の外れ等の原因となりますので、直射日光や冷暖房器の風などが直接当たらないようにしてください。 ・高温・多湿の部屋では、空気の滞留によってカビやダニが発生しやすくなり、健康を害することがありますので、家具の内部や裏側にも空気が通るように壁から5cm以上離して設置し、常に部屋の換気をしてください。 ・家具は水平に設置してください。がたついたままの使用は、扉の開閉や引出しがスムーズでなくなったり、イスの強度が落ちる等、家具の損傷やケガの原因となることがあります。 ・床面がフローリングや畳の場合には、床面のキズ防止として敷物を敷いたり、底部分にフェルトを貼ってください。 ・イスの脚端部に付ける保護部品は消耗品です。摩擦等により床にキズを付けることがありますので、定期的に点検してください。

机・テーブル

・上に乗ったり、天板の端に腰掛けないでください。手をついて体重を預けると転倒することがあり、ケガや破損の原因となります。 ・アジャスターを調整して水平に設置してください。ガタツキは破損や不具合の原因になります。 ・天板上で直接カッターを使用するのは避けてください。天板にキズが付く原因となります。 ・天板に熱いポット等を直接置くことは避けてください。変形や変色の原因になります。 ・飲み物等をこぼした際は、すぐに拭き取ってください。放置すると変形や汚れが取れにくくなります。 ・折りたたむ際は指や手を挟まないようにご注意ください。ケガをすることがあります。 ・高く積み上げたり、不安定な場所に積み上げないでください。ケガや破損の原因となります。

収納家具

・引出しが付いている場合、いっぱいに引き出すと抜け落ちてケガをすることがあります。 ・引出しや扉をいくつも同時にあけないでください。転倒してケガをすることがあります。 ・引出しや引き手の上に乗ったり、扉にぶら下がらないでください。家具が倒れてケガや破損の原因となります。 ・キャスター付きの場合は、その上に立ったり、押して遊んだりしないでください。ケガや破損の原因となります。 ・取り外しのできる棚は、棚受具を確実に取り付けてください。取り付けが不十分だと棚板が外れて落下し、破損やケガをすることがあります。 ・取付金具や丁番などのネジ類のゆるみは時々点検し、締め直してください。ゆるんだままの使用は破損やケガの原因となります。 ・家具の移動をする際は、転倒や落下による破損やケガのないように、手でしっかり持って運んでください。

チェア

・カタログ掲載品は全て屋内用です。屋外での使用は変質・変色・サビなどの原因となります。 ・座面に立ったり、背もたれ、肘掛などに座らないでください。また、段差・傾斜のあるところで使用したり、チェアの前脚を浮かせるなど無理な体勢で座らないでください。転倒してケガの原因となることがあります。 ・キャスター付きの場合は、座ったまま激しく動かしたり、その上に立ったりしないでください。また、机や壁にぶつけたり、落下させたり、乱暴に扱わないでください。破損やケガの原因となります。 ・可動部に指や手を入れないでください。挟んでケガをすることがあります。 ・使用中にボルトやネジがゆるんだら締め直してください。不具合の原因になります。 ・消耗部品は寿命があり、部品交換が必要な場合があります。定期的に点検してください。可動部などに異常音やガタツキが生じた際は、担当者までご相談ください。

建材製品使用上のご注意と日常のお手入れについて

ハイテクウッド商品を安全にお使いいただくためのご注意とお願いです。
よくお読みの上、正しくお使いください。

使用上のご注意

●これらの商品は一般住宅及び高齢者介護施設向けの室内用です。他の用途へのご使用はお止めください。
●この商品は、屋外には使用できません。また、室内でも浴室など、湯気にさらされたり、水がかかったりするところではご使用になれません。
たえず水がかかったり湯気にさらされたりすると、カビの発生や腐れ、変色、ひび割れ、はがれなどの原因となります。
●水に濡れた場合や、結露水が付いている場合は、すぐに乾いた布で拭き取ってください。そのまま放置しておきますと、シミになって残ったり、変色、カビ、ひび割れなどが生じる原因となります。
●縦枠の取り付けに当たっては、必ず垂直をご確認ください。また、上枠と下枠の水平をご確認ください。枠の垂直と水平が出ていないと、扉の建て付けが悪くなりますのでご注意ください。
●採光部にキズをつけたり、強い衝撃を与えないでください。割れる恐れがあります。
●扉やハンドルにぶら下がらないでください。脱落や破損の原因となり、けがをする恐れがあります。
●上吊りタイプを施工される場合は、鴨居の上部に丈夫な梁下地があることをご確認ください。鴨居の垂れ下がりにより、開閉不良となる場合がございます。
●枠の垂れ下がりを防ぐため、上枠部には必ず強度が得られる下地材を入れてください。

内装ドア

●扉と枠の隙間に手や指を入れないでください。ケガの恐れがあります。
●扉は開けたままにすると、風などで突然閉まり、指を挟んだり、採光部が割れたりする恐れがあります。特に、吹き抜け、および高層住宅など、風が強い場所にご使用の場合は、なるべくドアストッパー(戸当り)・ドアクローザーをお使いください。強く扉が閉まると衝撃で採光部が割れる原因となり危険です。なお、ドアクローザーをお使いの際は、無理な開閉をしないでください。故障の原因となります。
●扉にハシゴなどをかけて登ったり、扉に寄りかかったり、強く押したり、あるいはお子様が扉やハンドルにぶら下がって遊ばないようご注意ください。採光部が割れたり、転倒・落下等の事故の原因となります。
●扉に暖房器具等の熱風や熱気が直接あたらないようにご注意ください。扉が反る原因となります。
●扉にはポスターなどをテープ類で貼らないようにしてください。表面がいたむ恐れがあります。
●トイレの扉は外側へ開くように取り付けられることをお勧めします。内側へ開く扉は、万一、人が中に閉じ込められた時扉が開きにくいので危険です。

クローゼット・収納扉・玄関収納

●扉の開閉の際に手や指を挟まれないようにしてください。ケガの恐れがあります。
●扉やハンドルにぶら下がらないでください。落下・転倒事故の恐れがあります。
●棚板には耐荷重を超える荷重をかけないでください。また、棚板に乗ったり、ぶら下がったりしないようご注意ください。棚板が破損、脱落し、ケガをする恐れがあります。
●収納本体には、固いものを落としたり、衝撃を与えたりしないようご注意ください。破損等の恐れがあります。
●水・油・酸性の液体・殺虫剤などがかかった場合は、すぐに拭き取ってください。変色の原因となります。また、跡が残ったり、においがついたりする恐れがあります。
●玄関収納は主に靴類を収納する商品です。重量物は収納しないでください。
●濡れた靴は、汚れ、カビ等のもとになりますので収納しないでください。

日常のお手入れ

●ホコリや汚れを拭くときは、乾いた布、又は、水に濡らして固く絞った布をご使用ください。落ちにくい汚れには、薄めた中性洗剤をご使用いただき、必ず洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。
●ベンジン・シンナーや、酸・アルカリ系洗剤(漂白剤)などはご使用にならないでください。変色・損傷する恐れがあります。
●扉の開閉がスムーズにおこなえるよう、レールの溝はこまめに掃除してください。
●ハンドル・引手などを拭くときは、水で濡らして固く絞った布で汚れを落とした後、必ず柔らかい布で乾拭きしてください。汚れが落ちにくい時は、薄めた中性洗剤をご使用いただき、必ず洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。
●すべての商品のお手入れの際は、装飾品(指輪・時計)などの金属製品は外してからおこなってください。接触して表面を傷つける恐れがあります。

建材製品の保証期間と保証内容について

下記記載の保証期間、保証内容の範囲において、無料修理いたします。
保証期間中、商品に損傷、故障などの不具合が発生した場合は、お取り扱いの工事店、販売業者、又は
当社窓口担当者へご一報下さい。

対象商品:内装建材製品及び付属金具類

保証期間

●物件引き渡し後2年間。
●保証期間経過後の修理、交換などは、有償とさせて頂きます。

保証内容

●製品梱包内の「取扱説明書」又は、その他の注意事項に基づく適正な使用状態で、当社設定の保証期間内に商品そのものに不具合（以後「不具合」と称する）が発生した場合は、下記に例示する免責事項に該当する場合を除き、無料修理致します。

免責事項

a.当社の手配によらない加工、例えば工事中の養生不良によるものや、組立、施工、工事中の管理、メンテナンスなどの不備に起因する場合。
b.商品受け取り後の、ガラス割れ、キズ等による不具合。（荷受時、前記の不具合が発覚した場合は、その場で速やかに配送ドライバーにお伝え下さい）
c.表示された商品の性能を超えた性能を要求される場所に施工して起きた不具合。
d.商品又は金具部品の経年変化、例えば使用に伴う消耗、磨耗、反り、干割れ、変色、樹脂部品の　変質又は変色、これらに伴うサビ、カビ等その他類似の不具合。
e.自然現象など住空間環境に起因する結露による不具合。
f.住空間環境が特に悪化している場所、部位、又は環境での腐食及び不具合。
（ア）異常ともいえる高温、低温、多湿による不具合。
（イ）極端に乾湿を繰り返す部位に取り付けられたもの。
（ウ）浴室内または、浴室近辺などの湿潤な部位、部分的又は全面的に野外に晒されたもの。
（エ）海岸地帯での塩害による腐食に伴う不具合。
（オ）部屋内外の温度差が、極端に違う部位に取り付けられたもの。
g.天災その他、不可抗力（例えば、火災、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷）などにより、商品の性能を超える事態が発生したときの不具合。
h.施工時点で実用化されていた技術、知識では予測不能な現象又は、これが原因で生じた不具合。
i.犬、猫、小鳥はじめ、小動物の害や、シロアリ、ヒラタキクイムシ等の虫害による不具合。
j.施工終了後、使用上の操作誤り、整備不良、適切なメンテナンスを行なわなかった場合の不具合。
k.お客様ご自身の組立による、取り付け、修理、改造に起因する不具合。
l.本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合。
m.犯罪など不法な行為に起因する破損や、それに伴う不具合。

その他

●こちらは、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お取扱い工事店、販売業者、又は当社担当窓口までご相談下さい。